



# Information til kunder der ønsker at leje: Genie Fall Arrest Bar.



## Brug af FallArrestBar:

Så længe I overholder alle producentens forskrifter (beskrevet i [brugermanualen](#)), skal der ikke søges yderligere tilladelse ved arbejdstilsynet for at forlade kurven.

Medarbejderen der benytter FallArrestBaren som anhugningspunkt må max veje 136 kg inklusive værktøj og udstyr.

Der medfølger ikke faldsikringssele, vi leverer kun anhugningspunktet. Brugeren skal være forsynet med en måde at begrænse en maksimal bremsende kraft til 1.349 lbs/6 kN. Systemet til standsning af fald må ikke tillade et potentielt frit fald på mere end 1,8 m.

Kun én person må stige af eller arbejde uden for platformen, mens vedkommende er fastgjort til FallArrestBaren

**FallArrestBar må kun monteres og afmonteres af kompetente Riwal medarbejdere!**



## Arbejdsinstruktion

Arbejdsgiveren skal sørge for, at de ansatte får tilstrækkelig og hensigtsmæssig instruktion

Vi anbefaler at I udarbejder en skriftlig instruktion til jeres medarbejdere, som de kan fremvise arbejdstilsynet, da Arbejdstilsynet har stor bevågenhed på produktet på nuværende tidspunkt. Instruktionen bør, som altid, indeholde en risikovurdering og I skal gøre operatøren opmærksom på risikoen for potentiel lodret og vandret platformsbevægelse ved udstigning. Sæt gerne et maximumskrav for afstand mellem kurven og udstigningspunktet.

## Redningsplan og nødsænkning

I skal udarbejde en redningsplan, så I er parat til at håndtere eventuelle nødsituationer, som kan opstå, når der udføres arbejde i højden.

Liften må kun benyttes, når der på stedet er en person, som i en nødsituation kan foretage en nødsænkning.

**Bemærk: I tilfælde af et operatørfald skal FallArrestBaren og Genie-bommen øjeblikkeligt tages ud af drift og I skal derefter kontakte Riwal så vi kan komme og inspicere FallArrestBaren og liften, inden den kan tages i brug igen.**

Opdateret den 08-01-2026 af

**Susanne Keller Petersen**

**QHSE Manager**

Riwal Danmark A/S

P. L. Brandts Allé 1, 5220 Odense

email: [susanne.petersen@riwal.com](mailto:susanne.petersen@riwal.com)